

Link do produktu: <https://www.pelks.pl/test-kropelkowy-jakosci-twardosci-wody-ust-m-test-t-p-1496.html>



Test kropelkowy jakości twardości wody UST-M test-t

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UM/TEST-T
Kod producenta	UM/TEST-T
Kod EAN	5907644305339

Opis produktu

Test kropelkowy jakości twardości wody USTM test-t

TEST-T USTM to wysokiej jakości test kropelkowy do badania twardości wody. Test wyróżnia się wysoką dokładnością pomiaru, jest niezwykle prosty w użyciu, można go z łatwością wykonać w warunkach domowych.

Opakowanie zawiera:

- buteleczka z roztworem (15ml = około 300 kropel)
- naczynko pomiarowe
- strzykawka
- próbówka z podziałką

Instrukcja testu:

1. Przed przystąpieniem do testu przepłucz strzykawkę i naczynko pomiarowe badaną wodą. Zapewni to dokładniejszy wynik pomiaru
2. Pobierz 5 ml badanej wody do załączonej strzykawki
3. Wlej wodę do naczynka pomiarowego
4. Ostrożnie wkraplaj roztwór z butelki do naczynka zawierającego badaną wodę aż do zmiany zabarwienia z czerwonego na zielony
5. Po dodaniu każdej kropli zamieszaj lekko naczynkiem pomiarowym – zapewni to dokładniejszy pomiar
6. Pamiętaj o zliczaniu kropli, gdyż liczba dodanych kropli odpowiada twardości ogólnej wody wyrażonej w stopniach niemieckich

Ważne: po dodaniu pierwszej kropli woda zmieni barwę na czerwoną

Na ulotce wewnątrz opakowania testu została zamieszczona skala, dzięki której możemy określić, czy mamy do czynienia z wodą bardzo twardą, twardą, średnio twardą, miękką, czy bardzo miękką.